



## **+ FUNKCJA DERMOMASAŻER**

700 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

ZESTAW ROZSZERZAJĄCY URZĄDZENIE DO MIKRODERMABRAZJI O FUNKCJĘ DERMOMASAŻERA.


DLACZEGO POTRZEBUJĘ CAŁEGO ZESTAWU ABY PODŁĄCZYĆ DO MOJEGO URZĄDZENIA GŁOWICĘ DO DERMOMASAŻU?

W większości przypadków aparaty do mikrodermabrazji wyposażone są w filtr bawełniany, chroniący pompę przed przedostaniem się do niej drobin naskórka. Warto zwrócić uwagę, że wszelkie zabiegi dermomasażu wykonywane są na olejkach. W momencie podessania przez maszynę olejku z głowicy dermomasażu istnieje duże ryzyko przeniknięcia przez filtr bawełniany, dotarcia do pompy i w efekcie jej trwałego uszkodzenia.

Nasz filtr zewnętrzny podłączony z jednej strony do głowicy dermomasującej, z drugiej do wyjścia aparatu powoduje, że cały zebrany olej trafia na dno filtra.

W momencie gdy olejek przekracza połowę pojemności filtra, należy odpiąć go od węża, odkręcić ruchem rotacyjnym w lewo, oczyścić i zamontować ponownie.

Moc ssąca funkcji dermomasażera zależna jest od mocy urządzenia głównego.



5904358864220